INSTRUCCIONES:

1. Cierre la válvula del tanque de gas.
2. Verifique que las roscas estén perfectamente limpias.
3. Con la ayuda de una llave, conecte la tuerca invertida al regulador
4. Con la ayuda del maneral conecte la punta pol a la válvula del tanque de gas sin forzar.
5. Abrir la llave del tanque de gas.
6. Verifique que no existan fugas utilizando una solución jabonosa.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Manténgase lejos del alcance de los niños. Este conector será utilizado con gas LP. Evite el contacto con sustancias químicas o corrosivas / No pise este conector o sus tuercas / No exceda la presión de trabajo especificada.