## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Para las válvulas roscables, se recomienda para su instalación en tubería, sujetar con la llave del mismo lado del que se aprieta al tubo, de lo contrario se puede abrir la válvula. Para evitar fugas se recomienda utilizar cinta o pasta sella roscas al ser instalada.
2. Para las válvulas soldables, se recomienda que al momento de soldar la válvula a la tubería, se coloque un trapo o estopa mojada sobre el cuerpo de la válvula, esto evitará que se caliente en exceso. Para evitar fugas se recomienda utilizar soldadura 50-50 de estaño.