MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

CALEFACTOR DE AMBIENTE DE TORRE



Código	Modelo
619260	NSB-200C4

IMPORTANTE: antes de instalar el equipo es importante que lea cuidadosamente el manual de instalación y la póliza de garantía.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para consultar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación. Mantenga su factura junto con este instructivo y guárdelos en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Este producto está diseñado para uso doméstico en interiores, no comercial, para calentar temporalmente habitaciones residenciales. No utilice el producto para ningún otro propósito.
2. El prodcuto no debe localizarse inmediatamente debajo de un receptáculo.
3. No deje el producto desatendido mientras esté en uso. Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente cuando no lo utilice.
4. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños.
5. No utilice el producto mientras duerme ni lo coloque cerca de una persona que duerma.
6. Coloque el producto sobre una superficie plana, estable, estable y resistente al calor.
7. Este producto no tiene partes que generen arco eléctrico o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables, ya que puede haber riesgo de incendio o explosión.
8. Utilice el producto en un área bien ventilada. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no deje que la piel toque una superficie caliente. Si se proporciona, use la manija para mover este calentador. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa y cortinas al menos a 0,9 metros (3 pies) de todos los lados del calentador.
9. Mantenga siempre su distancia del producto mientras esté en uso para evitar quemaduras graves y otras lesiones personales.
10. Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
11. No inserte ni permita que otros objetos entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al producto.
12. Para evitar un posible incendio, no bloquee la entrada o salida de aire de ninguna manera. No lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
13. Limpie las aberturas de aire si se obstruyen.
14. No use este producto para secar o calentar ropa, zapatos, tuberías o cualquier otro artículo.
15. Este calentador no está diseñado para usarse en baños, áreas de lavandería u otros lugares húmedos / mojados.
16. No utilizar el producto en el entorno inmediato de la bañera, regadera o piscina.
17. Enchufe el producto en una toma de corriente estándar AC127V.
18. No permita que el cable de alimentación cuelgue (por ejemplo, sobre el borde de una mesa o mostrador) ni coloque / pase el cable de alimentación debajo de alfombras, alfombras o en áreas de mucho tráfico donde pueda tropezar o tirar.
19. Para desconectar el producto, apague el interruptor y luego retire el enchufe del tomacorriente. Tire directamente del enchufe; no tire del cable de alimentación.
20. No ejerza ninguna tensión sobre el cable de alimentación donde se conecta al producto, ya que podría deshilacharse y romperse.
21. No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
22. Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes.
23. Haga funcionar cualquier calentador con un cable o enchufe dañado, después de que el calentador no funcione bien o se haya caído o dañado de alguna manera. Devuelva el producto a un centro de servicio para su examen, ajuste eléctrico o mecánico o reparación.
24. Para evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el calefactor.
25. Este aparto no se destina a utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
26. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
27. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
28. El calefactor no debe localizarse inmediatamente debajo de un receptáculo.

IMPORTANTE: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado del tomacorriente antes de reubicarlo, repararlo o limpiarlo.

USO

1. Coloque el producto sobre una superficie plana, estable, estable y resistente al calor.
2. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente estándar de 127~.
3. La luz roja de encendido mostrará que el calentador está enchufado a una fuente de energía.
4. Presione las perillas de calor para enfriar el ventilador, 750 W de potencia, 1500 W de potencia y elija la función oscilante que desee.
5. Deje que el calentador se caliente hasta que la temperatura ambiente alcance el nivel de comodidad deseado.

IMPORTANTE: Esta unidad tiene resguardos de protección que apagan la unidad cuando los componentes se calientan demasiado o si se vuelca.


MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


1. Asegúrese siempre de que la carcasa del producto esté intacta y completamente ensamblada antes de su uso.
2. No toque superficies calientes. Utilice siempre el mango del producto.
3. Limpie la superficie externa del producto frotándolo con un paño suave y húmedo.
4. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes, ya que se dañará el producto.
5. El motor se ha lubricado en fábrica y no requiere lubricación adicional durante la vida útil del producto.
6. Cuando guarde el calentador durante la temporada baja, asegúrese de guardarlo en un lugar seco. Envuelva el cable de alimentación en un paquete ordenado. El cable de alimentación no debe estar en contacto con bordes afilados y no debe ser comprimido por objetos pesados. Guarde el cable en un lugar limpio y seco, siempre alejado de objetos metálicos. Siempre verifique el enchufe antes de usarlo para asegurarse de que los elementos metálicos no se hayan adherido.
7. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Guarde el aparato en un lugar seco. No coloque ningún objeto pesado encima del electrodoméstico durante el almacenamiento, ya que esto puede resultar en un posible daño del electrodoméstico.

Los productos eléctricos no se deben tirar a la basura junto con los residuos domésticos. Recíclelos en los puntos de colecta previstos para ello. Pregunte a su ayuntamiento o en la tienda en la que los ha comprado para que le informen sobre reciclaje.


PARTES DEL EQUIPO

1. **Cuerpo de plástico resistente**
2. **Rejilla**
3. **Perilla de ajuste de potencia**
4. **Perilla de ajuste de temperatura**
5. **Botón indicador de encendido**
6. **Botón apagado automático**





- **Apagado**
- **Viento natural**
- **I Bajo nivel de calor**
- **II Alto nivel de calor**



DATOS TÉCNICOS			
MARCA:	IUSA	**POTENCIA:**	1 500 W
CÓDIGO:	619260	**CORRIENTE:**	11,8 A
MODELO:	NSB-200C4	**FRECUENCIA:**	60 Hz
TENSIÓN:	127 V~	**MEDIDAS DEL PRODUCTO:**	22 cm x 20 cm x 49,7 cm

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante **1 AÑO** en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para el siguiente modelo: **NSB-200C4**

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872
case@iusa.com.mx

NOM

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. **Hecho en China.**

www.iusa.com.mx