
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y PÓLIZA DE GARANTÍA

NMX-J-538/2-ANCE

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES



ESTE INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y PÓLIZA DE GARANTÍA APLICA PARA LOS SIGUIENTES MODELOS:

IU1C10	IU1C15	IU1C20	IU1C30	IU1C40	IU1C50	IU1C60	IU2C10	IU2C15	IU2C20
616634	616635	616636	616637	616638	616639	616640	616641	616642	616643
IU2C30	IU2C40	IU2C50	IU2C60	IU3C10	IU3C15	IU3C20	IU3C30	IU3C40	IU3C50
616644	616645	616646	616647	616648	616649	616650	616651	616652	616653
IU3C60									
616654									

Capacidad Interruptiva: 10 kA Tensión Nominal: 1P: 120 V~ 2P y 3P: 240 V~
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz Corriente Nominal: desde10 A hasta 60 A (según modelo).


ADVERTENCIA: NO INTENTAR INSTALAR EL INTERRUPTOR O HACER MANTENIMIENTO CUANDO ESTA ENERGIZADO. CONTACTO CON EQUIPO ENERGIZADO PUEDE CAUSAR FALLECIMIENTO, DAÑO GRAVE A PERSONA, O DETERIORO SUBSTANCIAL A BIENES. SIEMPRE VERIFICAR QUE EL VOLTAJE NO ES APLICADO ANTES DE HACER EL TRABAJO, Y SEGUIR PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.IUSA y NOARK NO SON RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN E INSTALACIÓN NO ADECUADA DEL INTERRUPTOR.


PRECAUCIÓN: Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación del Centro de Carga para el montaje de la caja y el cableado antes de instalar cualquier interruptor.

INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO:

(MODELO ILUSTRADO DE 1 POLO, PROCEDER DE LA MISMA MANERA EN 2 Y 3 POLOS)


1. Verifique que el cableado es del calibre adecuado para el interruptor.
2. Coloque el interruptor en posición de desconectado (OFF). Aparecerá un fondo verde en la ventana del interruptor.
3. Retire el aislamiento del conductor según se requiera. Introduzca el conductor en la entrada para cable del interruptor y apriete el tornillo opresor con un desarmador.
4. Coloque el interruptor en los contactos de la barra de distribución del centro de carga, empezando por la parte inferior y empuje hacia adentro hasta que ambos clips de fijación se enganchen completamente en los conectores y el interruptor quede fijado.
5. Ponga la tapa del centro de carga y atorníllela.
6. Coloque el interruptor en posición de conectado (ON). Aparecerá un fondo rojo en la ventana del interruptor, indicando que está energizado.
7. Energice el centro de carga.





OPERACIÓN


(MODELO ILUSTRADO DE 1 POLO, PROCEDER DE LA MISMA MANERA EN 2 Y 3 POLOS)



DESMONTAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO:

(MODELO ILUSTRADO DE 1 POLO, PROCEDER DE LA MISMA MANERA EN 2 Y 3 POLOS)

1. Coloque el interruptor en posición de desconectado (OFF). Aparecerá un fondo verde en la ventana del interruptor. Desconecte los cables.
2. Para desconectar el clip de sujeción del conector, jale el interruptor hacia afuera, empezando desde la parte superior, hasta que se desenganche del riel de montaje.



INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. garantiza el producto durante 2 AÑOS en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la sustitución completa del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. o en el lugar donde fue adquirido y deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, la factura o el recibo o el comprobante según sea el caso y en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni ninguna otra situación en la que incurra el reclamante. INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía.

Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisición

ASISTENCIA Y SERVÍCIO TÉCNICO: 800 849 8500

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Hecho en China. Tel.: (55) 5118-1400.