INSTRUCCIONES:

1. Cierre su tanque o suministro de gas.
2. Verifique que las roscas de los conectores estén perfectamente limpias.
3. No utilice cinta selladora en las roscas, ya que el sello debe ser metal con metal.
4. Instale el conector con la mano a tope y apriete con la llave adecuada sin forzar.
5. Abra la llave del suministro de gas y verifíque que no existan fugas usando agua jabonosa.

Precauciones:

Este conector será utilizado con gas natural o LP, debe ser conectado después del regulador de baja presión. Evite el contacto con sustancias químicas o corrosivas / No pise este conector o sus tuercas / No exceda la presión de trabajo especificada / Manténgase lejos del alcance de los niños.