FUNCIONAMIENTO Y ENCENDIDO

Utilice únicamente gas propano.

Examine las juntas tóricas de la antorcha y del mango en busca de cortes u otros daños. Sustituya la(s) junta(s) tórica(s)por una(s) nueva(s) o lleve la unidad a reparar. Las juntas tóricas dañadas o faltantes pueden causar fugas peligrosas.

Asegúrese de que la perilla de ajuste de encendido/apagado esté en "posición de apagado" cuando instale un cilindro de gas.

Con la válvula abierta y sin encender, compruebe que no haya fugas en todas las conexiones con agua jabonosa en la conexión de la antorcha al cilindro. Si se detecta una fuga, sustituya la botella de gas y vuelva a comprobar si hay fugas. Si sigue habiendo fugas, no utilice la antorcha. No conecte ni desconecte la antorcha en lugares donde el gas liberado accidentalmente pueda inflamarse con llamas abiertas. Las roscas cruzadas pueden provocar el escape repentino de gas extremadamente inflamable.

Gire la perilla de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj aproximadamente 1/8 de vuelta, el gas saldrá con un ligero "silbido" de la antorcha.

Para los sopletes sin autoencendido, utilice una cerilla o un mechero para encender la llama. Para los sopletes con autoencendido, pulse el botón de encendido y la llama se encenderá instantáneamente.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA:

Para obtener la llama más caliente y eficiente, ajuste la llama azul interior del quemador de lápiz a aproximadamente 11/2 pulgadas de longitud. Ajuste el quemador utilitario a 1/2" a 3/4" de longitud.

NOTA: No reduzca el soplete. El funcionamiento a caudales bajos hará que el soplete se sobrecaliente y se dañe.

FUNCIONAMIENTO EN TIEMPO FRÍO:

En tiempo frío, el tamaño de la llama será menor. Para producir una llama más grande, precaliente el cilindro de gas a temperatura ambiente antes de usarlo. Agite el cilindro de gas en sentido contrario a las agujas del reloj desde el cuerpo de la válvula para desconectarlo. A continuación, guarde el soplete y la bombona por separado. Observe las precauciones indicadas en la etiqueta del cilindro.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD:

No utilice este soplete hasta que haya leído y comprendido todas las instrucciones, precauciones y se haya familiarizado con el soplete. Revise las instrucciones y precauciones periódicamente para mantener el conocimiento. Desviarse de estos procedimientos puede provocar incendios, explosiones, daños materiales y/o lesiones al operario. No intente operar antes de leer las instrucciones.

No apunte la linterna hacia la cara, otras personas u objetos inflamables. Nunca intente utilizar la linterna como encendedor.

Desconecte el cilindro cuando no lo utilice.

Nunca intente modificar las construcciones del soplete y nunca utilice combustible no aprobado.

Trate el soplete como trataría cualquier herramienta o instrumento fino, no lo deje caer ni lo maltrate de ninguna otra manera.

No utilice un soplete con fugas, dañado o que funcione mal. Deje de utilizarla inmediatamente. NO utilice el soplete hasta que haya corregido el problema. Los sopletes mal manejados, pueden ser peligrosas. El uso inadecuado, la reparación de servicio o la modificación del soplete podría resultar en daños al producto, daños apropiados o lesiones personales al operador.

Trabaje sólo en áreas bien ventiladas.

Evite el contacto del fundente con la piel.

Coloque siempre su trabajo sobre un ladrillo refractario, no lo utilice. Los ladrillos ordinarios y el hormigón pueden explotar cuando se someten a altas temperaturas. No trabaje sobre superficies de madera o metal. Proteja siempre su trabajo.

Utilice siempre guantes de protección y herramientas adecuadas para manipular trabajos en caliente.

Tenga en cuenta que la punta del soplete puede calentarse extremadamente durante su uso. Tome precauciones para protegerse y proteger a los demás de golpes accidentales. Nunca utilice el soplete sobre o cerca de combustibles. Tenga especial cuidado cerca de vehículos de motor o de cualquier producto que funcione con gasolina y tenga cuidado con los conductos y depósitos de combustible ocultos.

Asegúrese siempre de que el soplete está colocado sobre una superficie nivelada cuando esté conectado a una bombona de gas para reducir el riesgo de vuelco accidental. Asegúrese de que el soplete no esté apuntando en una dirección que pueda provocar la ignición de objetos cercanos.

Al descongelar tuberías, tenga mucho cuidado de no sobrecalentar los materiales circundantes

Tenga siempre un extintor y un cubo de agua cerca del soplete y de la zona de trabajo. No los coloque en la trayectoria de la llama ni en lugares donde no pueda alcanzarlos en caso de que se produzca un incendio

PELIGRO: Contenido extremadamente inflamable bajo presión. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgalos alejados del calor o de las llamas. Es ilegal y peligroso rellenar el cilindro.